



انواع سانتریفوژ

(A) سانتریفوژهای رومیزی و سانتریفوژهای بزرگ پایه دار
(B) عمدتاً سانتریفوژهای رومیزی

سایر الزامات

< کنترل دما (A)
< قابلیت تعطاف برای انواع سانتریفوژها (روتورهای زاویه ثابت و زاویه متغیر در صورت نیاز)
< روتورهای در مدار برای اجتناب از آلودگی ائروسول

انواع روتور

(B + A) روتورهای زاویه متغیر (عمدتاً پلیت های ۹۶ خانه / چاهک) و روتورهای زاویه ثابت (ظروف با اندازه های مختلف: ۱/۵ تا ۵۰ میلی لیتر)